



Cleaning and care

Vous venez d'acquérir un meuble au design intemporel. C'est la réputation que USM s'est forgée à travers son mobilier qui associe élégance et technicité.

Les systèmes d'aménagement USM se caractérisent par leur pérennité. Celle-ci s'explique par leur grande flexibilité d'emploi, ainsi que la sélection des matériaux et le respect des standards de qualité employés dans leur fabrication.

Un entretien régulier vous permettra de conserver un aspect neuf à vos meubles USM, même après plusieurs années d'utilisation.

Nettoyage

USM Haller et toutes les finitions de tables

Nettoyage à sec

Utiliser un chiffon à poussière*.

Nettoyage humide

Utiliser de préférence un chiffon doux en tissu* ou une peau de chamois; l'humecter d'eau et l'essorer soigneusement avant de le passer sur la surface du meuble. En présence de salissures importantes, n'utiliser qu'un détergent neutre (pH < 9) dilué.



Ne jamais laisser la surface longtemps humide, encore moins mouillée, pour éviter le risque d'absorption de l'eau. Ne jamais utiliser d'éponges ou de détergents abrasifs. Certains chiffons en microfibres peuvent également avoir un effet abrasif. Ne jamais utiliser de solvants.

Entretien

Finitions de tables – placages huilés

Pour entretenir et redonner de l'éclat aux finitions de table, nous recommandons de les huiler tous les 4 à 12 mois selon l'utilisation.

1. Enlever les salissures superficielles.
2. Passer un chiffon* légèrement humecté sur le dessus de la table.
3. À l'aide d'un chiffon*, appliquer une fine couche d'huile.
4. Polir ensuite la surface pour la sécher entièrement.

Nettoyage

USM Privacy Panels USM Inos

Nettoyage à sec

Éliminer la poussière et les salissures superficielles à l'aide d'un aspirateur non muni d'une brosse. Les parties en métal ou en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon* humide.

Nettoyage humide

En présence de saletés incrustées, utiliser un chiffon* humide et, au besoin, un nettoyant doux (par ex. du produit lave-vitre). Frotter très délicatement afin de ne pas endommager la surface.



En cas d'usure ou d'accroc, ne pas arracher les fibres qui dépassent. Pour ne pas aggraver le défaut, il est recommandé de couper soigneusement les fibres concernées.

* Nous recommandons le chiffon USM.

Suisse

USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Téléphone +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Allemagne

USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Téléphone +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

France

USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Téléphone +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Royaume-Uni

USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom
Ground Floor, 49–51 Central St., London, EC1V 8AB
Téléphone +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28–30 Greene Street, New York, NY 10013
Téléphone +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Japon

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Téléphone +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

**Pour les autres pays merci
de prendre contact directement
avec USM Suisse.**

www.usm.com