



Cleaning and care

Avete scelto un oggetto di design senza tempo. USM, un classico che coniuga eleganza e perfezione tecnica.

I Sistemi di arredamento USM hanno il pregio di mantenere nel tempo il loro valore, grazie alle possibilità di trasformazione, ma soprattutto all'accurata scelta dei materiali e all'applicazione di rigidi standard qualitativi nella produzione.

Curandolo delicatamente e in modo adeguato, potete essere sicuri che il vostro oggetto di design USM si conservi come nuovo anche dopo anni di utilizzo.

Pulizia

USM Haller e tutte le superfici dei tavoli

Pulizia a secco

La normale pulizia a secco si esegue con un panno morbido*.

Pulizia con panno umido

Utilizzare un panno in stoffa o pelle scamosciata*; inumidire il panno con acqua, strizzarlo e pulire umidificando. In caso di sporco resistente, usare solo un detergente neutro diluito (pH < 9).



Non lasciare mai le superfici per molto tempo umide o bagnate, poiché possono assorbire acqua. Non sfregare mai durante la pulizia e non utilizzare spugne. Anche alcuni panni in microfibra possono avere effetti abrasivi o graffiare. Non usare solventi.

Manutenzione

Superfici dei tavoli – Impiallacciatura oliata

La superficie del tavolo deve essere curata oliandola ogni 4 – 12 mesi o a seconda della necessità.

1. Rimuovere lo sporco più grossolano.
2. Pulire la superficie del tavolo con un panno leggermente umido*.
3. Applicare uno strato sottile di olio curativo con un panno*.
4. Lucidare infine la superficie fino a quando è asciutta.

Pulizia

USM Privacy Panels USM Inos

Pulitura a secco

In caso di polvere e sporco leggero, la superficie può essere pulita con un aspirapolvere evitando l'utilizzo dell'aspiratore a spazzola. Per la pulitura delle altre parti (metallo o plastica) si può utilizzare un panno* umido.

Pulitura a umido

In caso di sporco più resistente, pulire con un panno* umido e, se necessario, utilizzare un detergente delicato (ad es. detergente per i vetri). Sfregare sempre in modo leggero per evitare che la superficie possa cambiare aspetto.



Se il tessuto risulta sfilato/sfilacciato, le fibre non devono essere tirate, diversamente potrebbero continuare a sfilarsi. In questo caso, si consiglia di tagliarle ponendo particolare attenzione.

* Vi consigliamo di utilizzare il panno di tessuto USM.

Svizzera

USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Telefono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Germania

USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Telefono +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

Francia

USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Telefono +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Regno Unito

USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom
Ground Floor, 49–51 Central St., London, EC1V 8AB
Telefono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28–30 Greene Street, New York, NY 10013
Telefono +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Giappone

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Telefono +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

**Tutti gli altri Paesi possono
contattare USM Svizzera.**

www.usm.com